


AWEKAS Einrichtung mit WSLink

Bitte öffnen Sie die WSLink App auf Ihrem Smartphone.

Wenn sie die Wetterstation bereits eingerichtet haben, erscheint dort ein Bild mit Ihrer Wetterstation.

Falls dort noch keine Wetterstation erscheint, muss diese noch eingerichtet werden. Dies wird in der Anleitung, die der Wetterstation beiliegt, beschrieben.

1. Bitte klicken sie dann auf das **Zahnrad**symbol.
2. Indem dann erscheinenden Fenster wählen Sie bitte **Wetter-Server** aus.



3. Für AWEKAS gehen Sie zu dem Punkt **Andere Server**. In dem folgenden Fenster tragen Sie bitte folgendes ein:

URL: **ws.awekas.at**

Sender ID: **Ihren AWEKAS-Benutzernamen**


Stationsschlüssel: **Ihr AWEKAS-Passwort**

Upload Intervall: **1 Minute**

API Typ: **Wunderground API**

Bitte auch den Button **Hochladen** aktivieren.

Danach bitte auf **Speichern** drücken.





ProWeatherLive *Hinweis* >

Weather Underground >

Weathercloud >

Andere Server < >



URL
ws.awekas.at

Sender-ID
[redacted]

Stationschlüssel
[redacted]

Upload-Intervall
1 minute


API Typ
WUnderground API

MAC 48:31:B7:06:E2:79

Hochladen



4. Über die Pfeile oben zurück springen



5. Bis folgender Bildschirm erscheint. Dort dann mit Klick auf **Bestätigen & Verlassen Sie** die Einrichtung des Wetterservers verlassen.

